

EINBAUHINWEISE

ANLASSER

Vor Einbau dieses Anlassers muß folgendes beachtet werden:

1. Minuskabel der Batterie abklemmen
2. Zustand der Batterie beachten, Säuredichte überprüfen. Unter 1,25 Säuredichte, Batterie unbedingt nachladen.
3. Batterieklemmen und Pole reinigen, ggf. mit Polschutzfett einfetten.
4. Batteriekabel und Verbindung auf einwandfreien Zustand überprüfen.
5. Zündschloss überprüfen.
6. Auf festen Sitz der Befestigungsschrauben achten.

**Bei Nichteinhaltung dieser Hinweise, sowie unsachgemäßer Behandlung
gewähren wir keine Gewährleistung!**

LICHTMASCHINEN

Vor Einbau dieser Lichtmaschine muß folgendes beachtet werden:

1. Minuskabel der Batterie abklemmen.
2. Kabelstrang, Kabelschuhe und Steckanschlüsse für Lichtmaschinen auf einwandfreien elektrischen Zustand überprüfen. Bei Steckkupplungen auf korrekten Sitz achten.
3. Die Verbraucher beim Fahrzeug dürfen auf keinem Fall die Ampereleistung der LIMA übersteigen.
4. Anschluss für Ladekontrolle ("D+ / 61") nicht mit Wechselstromabgriff ("W") vertauschen.
5. Keilriemen fest spannen (Herstellerangaben beachten).
6. Säuredichte der Batterie prüfen. Unter 1,25 Säuredichte, die Batterie unbedingt nachladen.
7. Nach dem Einbau muss auf jedem Fall die Ladespannung überprüft werden.
8. Um Schäden an Lichtmaschine und Diodenträger zu vermeiden, ist unbedingt darauf zu achten, das bei laufendem Motor die Batterie nicht abgeklemmt wird. Weiters dürfen bei angeklemmter Batterie keine Elektroschweißarbeiten durchgeführt werden.
9. Auf festen Sitz der Befestigungsschrauben achten.

**Bei Nichteinhaltung dieser Hinweise, sowie unsachgemäßer Behandlung
gewähren wir keine Gewährleistung!**